


重要！ Windows Vista (32bit 版)へのインストール方法です。Windows Vista (64bit 版)はサポートしていません。

プリントドライバのダウンロード


プリントドライバをインストールする場合は、必ず「コンピュータの管理者」の権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。ユーザーアカウントに関する詳細は、Windows のヘルプを参照してください。

弊社ホームページからプリントドライバ「7uxp104w.exe」をデスクトップへダウンロードしたファイルを実行すると、ファイルが解凍され「DRIVER」フォルダが作成されます。

- Step 1 プリントをパソコンに接続し、プリンタの電源を ON にしてください。プラグアンドプレイ機能が働き、以下のようなメッセージが現れます。メッセージが出てから、Step 2 のダイアログが現れるまで、時間がかかる場合がありますが、何も操作せず、そのままお待ちください。



- Step 2 しばらくすると下記のダイアログが現れます。「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」を選択します。




- Step 3 ドライバのインストールが始まると、「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されますので、[続行]をクリックしインストールを続行します。Step4 のダイアログが現れるまで、時間がかかる場合がありますが、何も操作せず、そのままお待ちください。


- Step 4 「新しいハードウェアの検出」で「ディスクはありません。他の方法を試します(I)」をクリックします。



Step 5 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します。(上級)(R)」をクリックします。




Step 6 「次の場所でドライバソフトウェアを検索します。」で「参照(R)...」をクリックします。




Step 7 解凍されたフォルダ「DRIVER」を選択し、「OK」をクリックします。




Step 8 「次へ(N)」をクリックします。




Step 9 ドライバのインストールが始まります。



Step10 「Windows セキュリティ」ダイアログが現れたら、「このドライバソフトウェアをインストールします」を選択します。



Step11 下記のダイアログが現れたら、ドライバのインストールは完了です。[閉じる]をクリックしてください。



プリントドライバのバージョンアップ方法

プリントドライバをバージョンアップする場合は下記の手順で行います。

プリントドライバの削除(後述のアンインストール方法を参照)


新バージョンのドライバのインストール

Windows の再起動(再起動しないと、新バージョンのドライバが適用されません)


アンインストール方法

プリントドライバをアンインストールする場合は、下記の手順でアンインストールしてください。


- Step 1 コントロールパネルで、「プリンタ」を開きます。「ALPS SmaPro 700u」を選択し、マウスの右クリックでメニューを出し、[削除]をクリックしてください。




- Step 2 下記のダイアログが出ますので、[はい]をクリックしてください。




- Step 3 「ALPS SmaPro 700u」が通常使うプリンタに設定されていた場合は、下記のダイアログが出ますので、[閉じる]をクリックしてください。




- Step 4 プリントアイコンの無いエリアでマウスを右クリックして、[管理者として実行]-[サーバーのプロパティ]をクリックしてください。




- Step 5 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されますので、[続行]をクリックします。
- Step 6 「プリントサーバーのプロパティ」ダイアログが表示されますので、[ドライバ]タブをクリックし、「ALPS SmaPro 700u」を選択して[削除]をクリックします。




- Step 7 「ドライバとパッケージの削除」ダイアログが表示されますので、「ドライバとドライバパッケージを削除する」を選択して[OK]をクリックします。




Step 8 下記のダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。



Step 9 下記のダイアログが表示されますので、[削除]をクリックします。



Step 10 下記のダイアログが表示されますので、[OK]をクリックします。



Step 11 「プリントサーバーのプロパティ」ダイアログに戻りますので、[閉じる]をクリックします。

